

日本高路弹司 客服中心用骨传导话务耳麦

OPERATION BONE

骨传导业务耳麦最适合用于长时间做客服中心和电视营销之类工作的商务人员。通过采用新开发的骨传导扬声器，实现了与传统的业务耳麦不同的高音频，并具有噪音灭声功能达到了专业规格商品水准。正因为日常使用频度高所以才应该用「骨传导话务耳麦」・・・

传统的业务耳麦为了保障长时间使用耳朵的工作人员的健康，不得不缩短工作时间。而且由于长时间使用业务耳麦，导致听力障碍而痛苦的人和耳痛的人也变得越来越多。我公司新开发的骨传导业务耳麦是与传统的业务耳麦不同的系统，它最大程度的减少对鼓膜的使用，同时控制鼓膜所受到的负担，并通过耳骨的震动而传到内耳(蜗牛)。因为通过震动耳骨，将声音直接传导到使用者的内耳里，所以可以听到高清晰的声音，由此实现优雅而安静的商务环境。



特 征

- 此商品已获得韩国特许，并在日本，美国，中国申请骨传导扬声器业务耳麦的特许。
- 特殊防噪音灭声麦克风可以隔离周围的噪音环境，因此给顾客提供一对一的对话环境。
- 为专业人员设计的耳麦可以自由左右交换使用，戴头部分也因为能前后驱动，所以可当话筒使用。

用 途

- 呼叫中心，电视购物中心
- 售后服务，客服中心
- 厂家、店铺的订货中心
- 金融、股票、保险等电话服务中心
- 旅行订票处
- 宾馆、百货商店、办公室的交换台

客服中心用骨传导业务耳麦

商品型号：GD-GK1

1. 规格

麦克		骨传导扬声器	
型式	电 性	型式	磁 性
阻 抗	低阻抗	阻 抗	18Ω ±30% at1KHZ
定向特殊性	双指向性噪音灭声		
频率特殊性	150HZ~10KHZ	频率特殊性	300HZ~3.5KHZ
灵敏度缩小 S/N分配	Within -3dB at 1.5V More than 58dB	输出水准	102dB ±5dB at 1KHZ (0dB=1 μ N/mW)
消费电流	MAX 0.5mA 以下	规格输入	0.1W
		最大输入	0.3W

2. 电性功能

2-1骨传导扬声器在经过2.4V的正弦波300Hz ~ 3.5KHz时不会发生异常音。

2-2骨传导扬声器在经过相当于最大输入(3.8V RMS)的背景噪音，通过EIAJ过滤器是8小时
时不会发生异常音。

3. 机械式性能

3-1 耐撞击性；从 1 米的高度向 10 毫米厚的橡树板子上三回自由降落后电器性能没有发生异常。



高 路 弹 司 股 份 公 司

邮编:536-0001 大阪市城东区古市 3-22-19

TEL: (81)06-4255-3030

FAX: (81)06-4255-3036

业务联系:office@goldendance.co.jp